



## CHARACTER FLOOR HDK4 - traitée

Dilatation minimum du parquet grâce aux 3 couches de bois lamellés: donc pas de rétrécissements ou fentes

Peut être poncé et traité plusieurs fois

Avec une jonction bisauté aux côtés longs

De préférence installer en pose flottante et disposer de la colle (colle résistante à l'eau D3) dans les chanfreins

Nous vous conseillons d'utiliser une sous-couche insonorisante

### INSTRUCTION DE POSE

#### Revêtement „flottant”

Les lames semi-massives sont emboîtées en pose flottante ce qui permet une installation simple et rapide. Elles ne peuvent jamais être collées, fixées ou visées sur le sol ou le mur. Laissez un jeu de dilatation de 15mm au pourtour de la pièce afin qu'il n'y ait aucuns contacts avec un obstacle ou les murs.

#### Acclimatation et entreposage

Les planches achetées doivent être rangées dans l'endroit où le plancher va être posé minimum 48 heures avant l'agencement sans les déballer (18-20°C, humidité relative de 55-65%), plat au milieu de la pièce. On ouvre les paquets au fur et à mesure de l'avancement de la pose. Ainsi si vous garder les planches, c'est nécessaire de les garder dans une température ambiante avec une humidité de 55-65°C.

#### Degré d'humidité et sous-couche

Le plancher de Character peut être posé sur chaque support sec, propre, solide et plat. Un plancher est plat s'il y a une différence de hauteur de moins de 2mm sur une distance d'un mètre courant. Les différences de hauteur plus importantes doivent être comblées à l'aide d'un produit d'égalisation. Nous devons aussi vérifier l'humidité du support qui devrait être relative à 2 % pour une fondation en béton et pour la fondation hydrofuge de 0,5 %. Sous ces revêtements, une sous-couche anti-humidité doit être déroulée. Les bandes de la sous-couche anti-humidité doivent se superposer au minimum de 20cm. L'apport d'une sous-couche pour l'insonorisation et l'égalisation du support est aussi recommandé.

#### Outils

Pour poser le plancher Character nous aurons besoin des outils suivants: un marteau (500 g), pied de biche, une mesure en bois ou un mètre pliant, une scie à tranches à dents fines ou une machine à bois électrique, des cales de bois et une cale de frappe.

#### Avant de poser

Contrôlez si l'épaisseur du revêtement bois et de la sous-couche les portes ne peuvent encore être un problème pour l'ouverture des portes. Si cela est le cas, rabotez celles-ci.

**Les lames en bois Character doivent être vérifiées (avant et durant la pose du plancher) afin de contrôler tout défaut de fabrication. Le montage du plancher avec des planches défectueuses supprimera toute intervention par rapport à la garantie. Les planches où les défauts ont été signalés avant le montage sont soumises à la réclamation.**

#### La pose

Les lames Character sont agencées en pose flottante et collées dans la rainure avec colle résistante à l'eau D3. Suite à un changement de taux humidité ou de température

le revêtement peut se rétrécir ou se dilater. C'est pour cela qu'il est nécessaire de laisser ouverte un jeu dilatation de 15mm à chaque endroit (seuils, parois, les tuyaux à chauffage etc.). Pour une pièce de plus de 12 m de longueur et 6 m de largeur il est nécessaire d'appliquer des jonctions de dilatation supplémentaire.

Les jonctions de bouts de lames entre deux rangées doivent être décalées de minimum 30cm. Veuillez à ce que la dernière lame de chaque rangée soit plus longue de 30 cm et plus large de 5 cm. Nous recommandons d'agencer le plancher dans le sens de l'incidence des rayons de soleil, c-à-d perpendiculairement à la fenêtre la plus ensoleillée de l'endroit.

La première rangée des planches est posée avec la rainure orienté vers le mur. Pour garder le joint de dilatation de 15mm nous plaçons entre les planches et le mur des cales en bois tout les 40cm. Contrôlez à l'aide d'une petite corde si les rangées sont droites. Si le mur n'est pas tout à fait droit, il est nécessaire de reporter cette différence à chaque lame.

Posez la première rangée de planches et collez chaque lame de la 2e rangée au petit côté chanfrein. La découpe de la dernière lame de la 1ère rangée est réutilisée en début de la 2ième rangée uniquement si la chute fait plus de 30cm. Les planches doivent être collées sur le long côté de même que sur le petit côté. Il est seulement nécessaire d'apporter de la colle dans la côté inférieur de la rainure de la lame qui doit être emboîté. N'utilisez pas trop de colle. Afin d'emboîter parfaitement chaque rangée, on utilisera une cale de frappe. Le surplus de colle doit être essuyé le plus rapidement possible à l'aide d'une éponge humide.

Afin de poser la dernière rangée, vous devez présenter la lame avec le côté décor à l'envers et le chanfrein contre le mur. Prenez les mesures et coupez la lame aux dimensions. Tenez compte du jeu de dilatation nécessaire (15mm). La dernière rangée sera posée à l'aide d'un pied de biche.

Les cales de frappe pourront être retirées après 24 heures. Attendez encore 48 heures afin de fixer les plinthes.

#### FINITION DU REVÊTEMENT

**Dans la gamme Character floor traitée, on a apporté directement d'usine une couche d'huile qui est durcie. Ces sols doivent être traités avant l'usage avec une huile d'entretien.**

#### Entretien

Pour l'entretien journalier, un coup d'aspirateur ou nettoyer avec un tissu humide suffit. Un plancher souillé peut être nettoyé avec le produit de nettoyage Floorservice. Nous vous recommandons de traiter votre sol au minimum 1 fois par an avec l'huile d'entretien Floorservice.

### CONSEILS

Le bois est un produit naturel, des différences de couleurs et de structures sont un signe d'authenticité donc ne peuvent être considéré comme réclamation. Des effets acoustiques sont des caractéristiques naturelles du plancher en bois et ne peuvent également être considéré pour poser une réclamation. Ce revêtement ne peut être posé dans des pièces surchauffées ou humide. Afin de maintenir au mieux l'aspect de votre sol, il est conseillé d'utiliser un tapis de porte pour éviter d'amener des saletés de l'extérieur. Des mousses de protection doivent être placées en dessous de chaque pied de table ou des meubles. Si vous avez des sièges de bureau à roulettes, il est conseillé de placer un tapis de protection transparent sous le bureau.

### ATTENTION!

Les lames en bois Character doivent être vérifiées (avant et durant la pose du plancher) afin de contrôler tout défaut de fabrication. Le montage du plancher avec des planches défectueuses supprimera toute intervention par rapport à la garantie. Les planches où les défauts ont été signalés avant le montage sont soumises à la réclamation.



Chanfreiné

Epaisseur  
totale  
**15 mm \***

Surface  
de chêne  
**4 mm**

Dimensions  
par lame  
**190 x 19,0 cm**

Par  
paquet  
**8x = 2,89 m<sup>2</sup>**

\* Chêne rustique sur support de 2 couches de peuplier





## CHARACTER FLOOR HDK4 : non-traitée

Dilatation minimum du parquet grâce aux 3 couches de bois lamellés: donc pas de rétrécissements ou fentes

Peut être poncé et traité plusieurs fois

Avec une jonction biséautée aux côtés longs

De préférence installer en pose flottante et disposer de la colle (colle résistante à l'eau D3) dans les chanfreins

Nous vous conseillons d'utiliser une sous-couche insonorisante

### INSTRUCTION DE POSE

#### Revêtement „flottant”

Les lames semi-massives sont emboîtées en pose flottante ce qui permet une installation simple et rapide. Elles ne peuvent jamais être collées, fixées ou visées sur le sol ou le mur. Laissez un jeu de dilatation de 15mm au pourtour de la pièce afin qu'il n'y ait aucuns contacts avec un obstacle ou les murs.

#### Acclimatation et entreposage

Les planches achetées doivent être rangées dans l'endroit où le plancher va être posé minimum 48 heures avant l'agencement sans les déballer (18-20°C, humidité relative de 55-65%), plat au milieu de la pièce. On ouvre les paquets au fur et à mesure de l'avancement de la pose. Ainsi si vous garder les planches, c'est nécessaire de les garder dans une température ambiante avec une humidité de 55-65°C.

#### Degré d'humidité et sous-couche

Le plancher de Character peut être posé sur chaque support sec, propre, solide et plat. Un plancher est plat s'il y a une différence de hauteur de moins de 2mm sur une distance d'un mètre courant. Les différences de hauteur plus importantes doivent être comblées à l'aide d'un produit d'égalisation. Nous devons aussi vérifier l'humidité du support qui devrait être relative à 2 % pour une fondation en béton et pour la fondation hydrofuge de 0,5 %. Sous ces revêtements, une sous-couche anti-humidité doit être déroulée. Les bandes de la sous-couche anti-humidité doivent se superposer au minimum de 20cm. L'apport d'une sous-couche pour l'insonorisation et l'égalisation du support est aussi recommandé.

#### Outils

Pour poser le plancher Character nous aurons besoin des outils suivants: un marteau (500 g), pied de biche, une mesure en bois ou un mètre pliant, une scie à tranches à dents fines ou une machine à bois électrique, des cales de bois et une cale de frappe.

#### Avant de poser

Contrôlez si l'épaisseur du revêtement bois et de la sous-couche les portes ne peuvent encore être un problème pour l'ouverture des portes. Si cela est le cas, rabotez celles-ci.

**Les lames en bois Character doivent être vérifiées (avant et durant la pose du plancher) afin de contrôler tout défaut de fabrication. Le montage du plancher avec des planches défectueuses supprimera toute intervention par rapport à la garantie. Les planches où les défauts ont été signalés avant le montage sont soumises à la réclamation.**

#### La pose

Les lames Character sont agencées en pose flottante et collées dans la rainure avec colle résistante à l'eau D3. Suite à un changement de taux humidité ou de température le revêtement peut se rétrécir ou se dilater. C'est pour cela qu'il est nécessaire de laisser ouverte un jeu dilatation de 15mm à chaque endroit(seuils, parois, les tuyaux à chauffage etc.). Pour une pièce de plus de 12 m de longueur et 6 m de largeur il est nécessaire d'appliquer des jonctions de dilatation supplémentaire. Les jonctions de bouts de lames entre deux rangées doivent être décalées de minimum 30cm. Veuillez à ce que la dernière lame de chaque rangée soit plus longue de 30 cm et plus large de 5 cm. Nous recommandons d'agencer le plancher dans le sens de l'incidence des rayons de soleil, c-à-d perpendiculairement à la fenêtre la plus ensoleillée de l'endroit.

La première rangée des planches est posée avec la rainure orienté vers le mur. Pour garder le joint de dilatation de 15mm nous plaçons entre les planches et le mur des cales en bois tout les 40cm. Contrôlez à l'aide d'une petite corde si les rangées sont droites. Si le mur n'est pas tout à fait droit, il est nécessaire de reporter cette différence à chaque lame.

Posez la première rangée de planches et collez chaque lame de la 2e rangée au petit côté chanfrein. La découpe de la dernière lame de la 1ière rangée est réutilisée en début de la 2ième rangée uniquement si la chute fait plus de 30cm. Les planches doivent être collées sur le long côté de même que sur le petit côté. Il est seulement nécessaire d'apporter de la colle dans la côté inférieur de la rainure de la lame qui doit être emboîté. N'utilisez pas trop de colle. Afin d'emboîter parfaitement chaque rangée, on utilisera une cale de frappe. Le surplus de colle doit être essuyé le plus rapidement possible à l'aide d'une éponge humide.

Afin de poser la dernière rangée, vous devez présenter la lame avec le côté décor à l'envers et le chanfrein contre le mur. Prenez les mesures et coupez la lame aux dimensions. Tenez compte du jeu de dilatation nécessaire (15mm). La dernière rangée sera posée à l'aide d'un pied de biche.

Les cales de frappe pourront être retirées après 24 heures. Attendez encore 48 heures afin de fixer les plinthes.

**Les sols non traités doivent encore être traités pour résister à la saleté et aux taches.**

#### Entretien

Pour l'entretien journalier, un coup d'aspirateur où nettoyer avec un tissu humide suffit. Un plancher souillé peut être nettoyé avec un produit de nettoyage.

### CONSEILS

Le bois est un produit naturel, des différences de couleurs et de structures sont un signe d'authenticité donc ne peuvent être considéré comme réclamation. Des effets accoustiques sont des caractéristiques naturels du plancher en bois et ne peuvent également être considéré pour poser une réclamation. Ce revêtement ne peut être posé dans des pièces surchauffées ou humide. Afin de maintenir au mieux l'aspect de votre sol, il est conseillé d'utiliser un tapis de porte pour éviter d'amener des saletés de l'extérieur. Des mousses de protection doivent être placées en dessous de chaque pied de table ou des meubles. Si vous avez des sièges de bureau à roulettes, il est conseillé de placer un tapis de protection transparent sous le bureau.

### ATTENTION!

Les lames en bois Character doivent être vérifiées (avant et durant la pose du plancher) afin de contrôler tout défaut de fabrication. Le montage du plancher avec des planches défectueuses supprimera toute intervention par rapport à la garantie. Les planches où les défauts ont été signalés avant le montage sont soumises à la réclamation.



Chanfreiné

Epaisseur totale	Surface de chêne	Dimensions par lame	Par paquet
15 mm *	4 mm	190 x 19,0 cm	8x = 2,89 m <sup>2</sup>

\* Chêne rustique sur support de 2 couches de peuplier



FSC accredited

